

VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ IM HÄUSLICHEN BEREICH

Was kann ich für die Brandsicherheit in meiner Wohnung tun?

- Elektrische Installation nur vom Fachmann durchführen lassen.
- Elektrische Heizgeräte, Waschmaschinen und Herde nicht an Mehrfachsteckdosen anschließen.
- Bügeleisen und bewegliche Heizgeräte nur unter Aufsicht betreiben: beim Verlassen des Raumes Stecker ziehen.
- Fernseher allseits frei aufstellen; bei längerer Abwesenheit (z. B. Urlaub) Stecker ziehen.
- Leuchten allseits von brennbaren Materialien freihalten.
- Kochplatten auf mind. 3 cm starke, nichtbrennbare Unterlagen stellen.
- Sicherungen nicht flicken; Ersatzsicherungen bereithalten.
- Fehlerstromschutzschalter bei längerer Abwesenheit (z. B. Urlaub) ausschalten.
- Öfen und Herde nur mit Zustimmung des Rauchfangkehrermeisters oder Feuerbeschauers aufstellen!
- Heizmaterial nicht direkt an Feuerstätten lagern.
- Flüssiggasflaschen nicht in Kellerräumen aufbewahren.
- Wäsche nicht in unmittelbarer Nähe von Rauchrohren oder über Feuerstätten trocknen.
- Asche – auch vermeintlich erkaltete – in nichtbrennbare, geschlossene Behälter entleeren; keinesfalls im Dachboden oder in Schlüpfen verwahren.
- Dichtheit des Anschlusses von Flüssiggasflaschen nur mit Seifenschaum prüfen.
- Zigarettenreste nicht achtlos wegwerfen; Aschenbecher verwenden.
- Den Inhalt von Aschenbechern in nichtbrennbare Behälter mit dicht schließendem Deckel entleeren!
- In Schlafstätten nicht rauchen.
- Erhitztes Fett oder Öl niemals ohne Aufsicht lassen; im Brandfall auf keinen Fall mit Wasser löschen.
- Zündhölzer und Feuerzeuge unerreichbar für Kinder aufbewahren.
- Einen Rauchmelder in Schlaf- und Wohnräumen befestigen.

Im Brandfall ruhig und überlegt handeln. Zuerst Personen in Sicherheit bringen, Türen schließen, dann unverzüglich die Feuerwehr (Rufnummer am Telefongerät) verständigen, auch wenn man glaubt, den Brand löschen zu können.

OPREZNA ZASTITA PROTIV POZARA U DOMACINSTVU

Sta mogu uraditi protiv pozara u mojem stanu?

- Dozvolite samo kvalifikovanim radnicima ugradjivanje električnih instalacija.
- Električne grijalice, mašine za pranje veša i šporet ne priključivati na višestručne utičnice.
- Pegle i pokretne grijalice samo pod nadzorom koristiti; prije napuštanja prostori-je izvuči utičnice.

- Televizor postaviti tako da sa svih strana ostane prostora; pri dužem odsustvu (npr. odmor) izvuči iz utičnice.
- Lampe postaviti odaljeno od zapaljivih materijala.
- Ispod rešoa postaviti najmanje 3 cm debelu nezapaljivu podlogu.
- Osigurače ne popravljati; rezervne osigurače držati pri ruci.
- Prekidač za struju isključiti pri dužem odsustvu.

- Peć i šporet ugraditi samo s odobrenjem ili službenika vatrogasne službe.

- Materijal za loženje nikada ne držati direktno pored peć ili šporeta.
- Plinske boce nikada ne držati u podrumu.
- Veš nikada ne sušiti pored dimnjaka ili iznad peć ili šporeta.
- Pepeo, i onaj naoko ohladjeni, istresti u nezapaljive posude, ni slučajno na tava-
nu ostaviti.
- Npropustljivost priključka flaše s tekućim plinom ispitati sapunicom.
- Čikove ne bacati bezobzirno; pepeljare koristiti.
- Sadržaj pepeljara bacati u nezapaljive posude sa poklopcem koji dobro zatvara.

- U prostorijama za spavanje ne pušiti.

- Zagrijano ulje ili mast nikada ne ostavljati bez nadzora; u slučaju pozara ni u
kom slučaju gasiti vodom.
- Šibice i upaljače smaknuti od dijece.
- Požarni alarm u spavačoj i u dnevnom boravku postaviti.

U slučaju požara mirno reagovati. Najpre osobe skloniti na sigurno, vrata zatvoriti, posle odmah obavjestiti vatrogasnu službu (broj telefona nalazi se na aparatu), i ako mislite da možete požar sami gasiti.

EV YANGINI ÖNLEYICI TEDBIRLER

Evimde yangın güvenliği için ne yapabilirim?

- Elektrikle ilgili işlemler sadece bir ustaya yaptırılmalıdır.
- Elektrikli ısıtıcılar, camasir makinesi ve ocaklar elektrige direk bağlanmalıdır,
- çoğul prizler kullanmayınız.
- Ütü ve küçük elektrikli ısıtıcıları dikkatli kullanınız ve odadan ayrılırken fişten çekiniz.
- Televizyonun etrafı her yönden açık olmalı, uzun süreli devamsızlıkta (Mesela izi ne giderken) fişten çekiniz.
- Lamba ve ađajurların etrafını açık tutunuz.
- Elektrikli yemek pişirme ocakların altına en az 3 cm kalınlığında yanmaz altlık koyunuz.
- Patlayan sigortaları tamir etmeyiniz. Yedek sigorta bulundurun.
- Mesela; izine giderken bütün sigortaları kapayınız.
- Küçük ocak veya fırınları devreye sokarken muhakkak bir baca temizleyicisinin veya bir elektrikli temizleyicinin bilgisini alınız.
- Odun veya kömürü sobaya yakın depolamayınız.
- Sivi gaz tüplerini bodrumlarda saklamayınız.
- Camasirlarınızı sobanın üzerinde veya açık ateşte kurutmayınız.
- Külleri, sogumus küller dahil, yanabilecek kutulara koymayınız ve evin içinde bekletmeyiniz.
- Sivi gaz tüplerini çalıştırmadan evvel sabun köpüğü ile sızdırma yapıp yapımadığını kontrol ediniz.
- Evde, yanan sigaralarınızı yere atmayınız, küllükte söndürünüz.
- Küllükleri yanabilecek kutulara bosaltmayınız.
- Yatak odalarında sigara içmeyiniz.
- Yüksek ısıdaki sivi yağı, hiç bir şekilde kontrolsüz bırakmayın, bir yanma halinde su ile söndürmeye çalışmayınız.
- Kibrit ve çakmakları çocukların ulaşamayacağı yerlere koyunuz.
-

Bir yangın halinde, düşünerek ve serinkanlı hareket ediniz. Evvela kişilerin emniyetini sağlayınız, kapıları kapatınız ve yanını söndürdüğünüze emin bile olsanız hemen it-faiyeye haber veriniz.

Amt der Stadt Bludenz
Werdenbergerstraße 42
6700 Bludenz, Österreich

T +43 (0) 5552/63621-0
F +43 (0) 5552/63621-3
stadt@bludenz.at

www.bludenz.at
DVR 0054224
ATU37356104



Ergeht an:

Anschlag Rathaus
Anschlag Außerbranz
Anschlag Bings
Anschlag Radin
Anschlag Brunnenfeld
Anschlag Rungelin
Anschlag Obdorf
Anschlag Südtirolersiedlung

